







## Реклайнер ЕКО5128 электропривод

Для сборки реклайнера 5128 используйте следующую пошаговую инструкцию:

Убедитесь, что вы получили все компоненты, согласно спецификации

Изображение	№ детали	Наименование	QTY	Remark
	05128PB1066DTAD	левый механизм	1	
	05128PB2066DTAD	правый механизм	1	
	045971712D	Монтажная пластина	2	
	0510160858	Опора каркаса	4	
	051039800	Втулка пластиковая	2	
	051069216DPR	Синхронизатор механизма	1	
	051069850	Быстросъемный элемент	2	
	051069872	Ответная часть быстросъемного элемента	2	
	0510740010 0510740020	Механизм безопасности левый Механизм безопасности правый	1 1	
	0510HA225	Профиль активации	1	
	051141002F	Пружина белая	2	
	051164351	Демпфирующая резиновая прокладка	1	
	05128PR1275	Профиль крепления каретки мотора	1	
	05128PR1578	Профиль крепления мотора	1	

	051DX36700	Штифт крепления мотора	1	
	051DX37801	Шплинт	1	
	051184181	Саморез по металлу 7X13	18	
	051184159	Саморез	4	
	05114PR0200	Болт малый	4	
	051184207	Болт большой	2	
	051EMMT28WE	электропривод трансформатор пульт провод с вилкой <b><u>(MOTION)</u></b>	1	
				
				
				

1. Закрепите пластину (045971712D Монтажная пластина) на левом и правом механизмах реклайнера (05128PB1066DTAD и 05128PB2066DTAD) при помощи саморезов (051184181) 4шт.



2. Закрепите опоры каркаса (0510160858) на пластинах (045971712D Монтажная пластина), при помощи саморезов (051184181) 4шт.



3. Закрепите профиль крепления мотора (05128PR1578) на левом и правом механизмах реклайнера (05128PB1066DTAD и 05128PB2066DTAD) при помощи саморезов (051184181) 4шт.



4. Закрепите синхронизатор (051069216DPR) на левом и правом механизмах реклайнера (05128PB1066DTAD и 05128PB2066DTAD) при помощи саморезов (051184181) 2шт при этом поверните синхронизатор вверх до упора.



5. Установите пластиковые втулки (051039800) в левом и правом механизмах реклайнера (05128PB1066DTAD и 05128PB2066DTAD).



6. Установите профиль активации реклайнера (0510HA225) как показано на рисунке, установив при этом профиль крепления каретки мотора (05128PR1275) и демпфирующую резиновую прокладку (051164351) между левым и правым механизмами реклайнера (05128PB1066DTAD и 05128PB2066DTAD). Закрепите профиль активации при помощи саморезов (051184181) 4шт.



7. Закрепите не подвижную часть мотора на профиле (05128PR1578) при помощи штифта (051DX36700) и шплинта (051DX37801).



8. Закрепите подвижную часть мотора на профиле (05128PR1275) при помощи болтов (05114PR0200) 4шт и (051184207) 2шт.



9. Закрепите механизмы безопасности открывания подножника (0510740010 и 0510740020) при помощи саморезов (051184159) 4шт.



10. Закрепите пружины (051141002F) на левом и правом механизмах реклайнера (05128PB1066DTAD и 05128PB2066DTAD) как указано на рисунке.



6. Подключение электропривода (**MOTION**) показано ниже в рисунках пошагово.

**Шаг первый:** соедините пульт с электроприводом.



**Шаг второй:** соедините пульт с трансформатором.



**Шаг третий:** Соедините провод с вилкой с трансформатором.



**Устройство готово к работе.**





Сборка механизма завершена.

Подключите устройство к сети и убедитесь, что реклайнер раскладывается правильно.



**Инструкция совместно разработана компаниями**

**Hickory Springs (USA) и Экоформ (Россия)**

**[www.hickorysprings.com](http://www.hickorysprings.com) / [www.ekoform.ru](http://www.ekoform.ru)**

**Если у Вас остались вопросы по сборке механизма, пожалуйста,  
обратитесь в компанию ЭКОФОРМ.**

**Эксклюзивный дистрибьютор в России компания ЭКОФОРМ**

**МО, г.Мытищи, ул. Олимпийский проспект,**

**Владение13, офис "Б-501"**

**tel/fax: 8(495)668-2403**